

# 本体取扱時のお願い


画面部分に力が加わると破損のおそれがあります。  
本体前面側に力を加えないようにして取り扱ってください。

## ● 包装箱から取り出すときは、以下の手順で取り扱ってください


※ 詳しくは、別紙「スタンド取付説明書」をご覧ください。

● 本体を取り出す前にスタンドを組み立ててください。


※ 本体はまだ取り出さないでください。



● 本体を袋から取り出す作業のために、緩衝材を置いてください。




● 本体を取り出すときは、袋をつかんで持ち上げ、下部に手を添えてください。




## ● 前面に力を加えないでください

● 前面側に力が加わるようにつかんだり、押したり、たたいたりしないでください。



● 本体を持つときは、前面側に力を加えないように下部を持ち、上部に手を添えてください。



VX1A00262700

